


Wilo-Helix-V 22-36-52








- de Einbau- und Betriebsanleitung
- en Installation and operating instructions
- fr Notice de montage et de mise en service
- nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften
- es Instrucciones de instalación y funcionamiento
- it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
- pt Manual de Instalação e funcionamento
- el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
- tr Montaj ve kullanma kılavuzu
- sv Monterings- och skötselanvisning
- no Monterings- og driftsveiledning
- fi Asennus- ja käyttöohje
- da Monterings- og driftsvejledning

- hu Beépítési és üzemeltetési utasítás
- pl Instrukcja montażu i obsługi
- cs Návod k montáži a obsluze
- **ru** Инструкция по монтажу и эксплуатации
- et Paigaldus- ja kasutusjuhend
- Iv Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
- It Montavimo ir naudojimo instrukcija
- sk Návod na montáž a obsluhu
- sl Navodila za vgradnjo in obratovanje
- hr Upute za ugradnju i uporabu
- **bg** Инструкция за монтаж и експлоатация
- ro Instrucțiuni de montaj și exploatare













Fig. 3



MOT.230-400V (220-380V/240-415V)

Y

≤4 KW

Δ

3×400V

(3×380V/3×415V)

(3×220V/3×240V)







Fig. 6







1 Considerações Gerais

1.1 Sobre este documento

A língua do manual de funcionamento original é francês. Todas as outras línguas deste manual são uma tradução do manual de funcionamento original.

O manual de instalação e funcionamento é parte integrante do aparelho e deve ser mantido sempre no local de instalação do mesmo. O cumprimento destas instruções constitui condição prévia para a utilização apropriada e o accionamento correcto do aparelho.

Este manual de instalação e funcionamento está em conformidade com o modelo do aparelho e cumpre as normas técnicas de segurança básicas, em vigor à data de impressão.

Declaração CE de conformidade:

Uma cópia da declaração CE de conformidade está incluída neste manual de funcionamento. No caso de uma alteração técnica não acordada por nós dos componentes descritos na mesma, esta declaração perde a sua validade.

2 Segurança

Este manual contém informações importantes que devem ser seguidas na instalação e no manuseamento do equipamento. É importante ter em atenção os pontos relativos à segurança geral nesta secção, bem como as regras de segurança mais específicas referidas mais à frente neste manual.

2.1 Sinalética utilizada no manual de funcionamento

Símbolos:



Símbolo de perigo geral

Perigo devido a tensão eléctrica

INDICAÇÃO: ...

Advertências:

PERIGO! Situação de perigo iminente. Perigo de morte ou danos físicos graves em caso de não cumprimento.

CUIDADO! Perigo de danos físicos (graves) para o operador. 'Cuidado' adverte para a eventualidade de ocorrência de danos físicos (graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

ATENÇÃO! Perigo de danos na bomba/no equipamento. 'Atenção' adverte para a possibilidade de eventuais danos no produto caso a indicação seja ignorada.

INDICAÇÃO Indicação útil sobre o modo de utilização do produto. Adverte também para a existência de eventuais dificuldades.

2.2 Qualificação de pessoal

Os instaladores devem ter a formação adequada para este tipo de trabalho.

2.3 Riscos associados ao incumprimento das instruções de segurança

O incumprimento das instruções de segurança poderá resultar em lesões pessoais ou danos nas bombas ou no equipamento. O incumprimento das instruções de segurança poderá também invalidar qualquer direito à reclamação de prejuízos. O referido incumprimento pode, em particular, provocar:

- Falha de funções importantes da bomba ou do equipamento;
- Falhas nos procedimentos necessários de manutenção e reparação;
- Lesões e ferimentos resultantes de factores eléctricos, mecânicos ou bacteriológicos;
- · Danos em propriedades.

2.4 Precauções de segurança para o utilizador

As normas de prevenção de acidentes devem ser cumpridas.

Devem ser evitados riscos provocados pela energia eléctrica. Devem ser cumpridos os regulamentos da ERSE e da EDP.

2.5 Precauções de segurança para trabalhos de revisão e montagem

O utilizador deve certificar-se de que todos os trabalhos de revisão e montagem são levadas a cabo por especialistas autorizados e qualificados que tenham estudado atentamente este manual. Por norma, nenhuma operação deve ser efectuada na bomba/instalação a menos que esta esteja parada e que tenha sido desligada e protegida contra uma ligação acidental.

2.6 Modificação e fabrico não autorizado de peças de substituição

Quaisquer alterações efectuadas na bomba ou no equipamento terão de ser efectuadas apenas com o consentimento do fabricante. O uso de peças de substituição e acessórios originais asseguram maior segurança. O uso de quaisquer outras peças poderá invalidar o direito de invocar a responsabilidade do fabricante por quaisquer consequências.

2.7 Uso inadequado

A segurança do funcionamento da bomba ou da instalação só pode ser garantida se a bomba for utilizada de acordo com o parágrafo 4 das instruções de segurança. Os limites mínimo e máximo descritos no catálogo ou na folha de especificações devem ser sempre cumpridos.

3. Transporte e acondicionamento

Na recepção deste produto, verificar imediatamente os danos de transporte. Em caso de detecção de danos de transporte, devem ser implementadas as medidas necessárias junto da empresa de expedição dentro dos respectivos limites de tempo.



ATENÇÃO! Influências externas podem causar danos. Se se pretender montar o material posteriormente, este deve ser armazenado em local seco. O produto deve ser protegido contra choques/embates e influências externas (humidade, gelo, etc. ...).

A bomba deve ser manuseada com cuidado para que o produto não seja danificado antes da montagem.

4. Utilização prevista

A bomba serve em princípio para o transporte de água fria ou quente, misturas de água e glicol ou outros meios com menos viscosidade, que não contêm óleos minerais, componentes sólidos, abrasivos ou materiais com fibras compridas. É necessária a autorização do fabricante para transportar substâncias químicas e corrosivas.



PERIGO! Perigo de explosão!

Não utilizar nunca esta bomba para transportar fluido inflamáveis ou explosivos.


4.1 Áreas de aplicação

- Abastecimento de água e sistemas de pressurização
- Sistemas de circulação industrial
- Água do processo
- Circulação de águas de refrigeração
- Sistemas de extinção de incêndios e instalações de lavagem de automóveis
- Sistemas de rega, etc.


5. Características do produto

5.1 Código de modelo

5.1.1 Código de modelo da bomba com motor



5.1.2 Código do modelo da bomba (sem motor)



5.2 Dados técnicos

Pressão de serviço máxima

Corpo da bomba: 30 barPressão de alimentação: 10 bar

Gama de temperaturas

- Temperatura do fluido: -20 até +120 °C (aço inoxidável) -30 até +120 °C

Versão com vedações/empanques

mecânicos FKM: -15 °C até +90 °C

- Temperatura ambiente: +40 °C

Dados eléctricos

 Eficiência do motor: Motor IE2 para motores trifásicos de acordo com a norma IEC 60034-30

Tipo de protecção do motor: IP 55Classe de isolamento: F

- Frequência: ver a placa de

referência do

motor

- Tensão eléctrica: ver a placa de

referência do

motor

Espaço necessário e dimensões das ligações (fig. 4).

Tipos		Dimensões (mm), configuração standard								
		Α	В	С	D	Е	F	G	Н	
HELIX V22		130	300	215	250	300	90	DN50	4xM16	
HELIX V36	PN16	170	300	240	250	320	105	DN65	4xM16	
	PN25								8xM16	
HELIX V52		190	300	266	250	365	140	DN8o	8xM16	

Tipos		Dimensões (mm), configuração first								
		Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	
HELIX V22		130	260	215	226	300	90	DN50	4xM16	
HELIX V ₃ 6	PN16	170	294	240	226	320	105	DN65	4xM16	
	PN25	170							8xM16	
HELIX V52		190	295	266	226	365	105	DN8o	8xM16	

5.3 Equipamento fornecido

- bomba.
- Manual de instalação e funcionamento.
- Parafusos e porcas para o contraflange, empanques mecânicos

5.4 Acessórios

Estes acessórios originais só podem ser obtidos para a série HELIX:

Designação	artigo
2 contraflange redonda em aço inoxidável 1.4404 (PN16 – DN50)	4038587
2 contraflange redonda em aço inoxidável 1.4404 (PN25 – DN50)	4038589
2 contraflange redonda em aço (PN16 – DN50)	4038585
2 contraflange redonda em aço (PN25 – DN50)	4038588
2 contraflange redonda em aço inoxidável 1.4404 (PN16 – DN65)	4038592
2 contraflange redonda em aço inoxidável 1.4404 (PN25 – DN65)	4038594
2 contraflange redonda em aço (PN16 – DN65)	4038591
2 contraflange redonda em aço (PN25 – DN65)	4038593
2 contraflange redonda em aço inoxidável 1.4404 (PN16 – DN80)	4073797
2 contraflange redonda em aço inoxidável 1.4404 (PN25 – DN80)	4073799
2 contraflange redonda em aço (PN16 – DN80)	4072534
2 contraflange redonda em aço (PN25 – DN80)	4072536
Kit de derivação 25 bar	4124994
Kit de derivação (com manómetro 25 bar)	4124995

Recomendamos a utilização de acessórios novos.

6. Descrição e funções

6.1 Descrição do produto

Fig. 1

- 1 Cavilha de fixação do motor
- 2 Protecção de acoplamento
- 3 Empanque mecânico
- 4 Patamares
- 5 Impulsor
- 6 Veio da bomba
- 7 Motor
- 8 Acoplamento
- 9 Lanterna
- 10 Tudo da camisa
- 11 Flange
- 12 Corpo da bomba
- 13 Placa base

Fig. 2 e 3

- 1 Coador
- 2 Válvula de fecho, na sucção
- 3 Válvula de fecho, lado da pressão
- 4 Dispositivo de afluxo
- 5 Parafuso de descarga
- 6 Parafuso de ventilação
- 7 Reservatório de pressão com membrana
- 8 Pedestal
- 9 Como opção: ligações de medição da pressão (lado de aspiração a, lado de pressão b)
- 10 Gancho de elevação

6.2 Funcionamento do produto

- HELIX são, bomba centrífuga de alta pressão com aspiração normal com ligações "Inline".
- As bombas HELIX possuem um sistema hidráulico e motores de alta eficiência.
- Todas as peças em contacto com o fluido são de aço inoxidável ou ferro fundido.
- Há um modelo especial para meios agressivos, na qual todos os componentes em contacto com o fluido são de aço inoxidável.

- As bombas Helix estão equipadas com um empanque mecânico de montagem fácil ou com um empanque mecânico de cartuchos, por forma a facilitar a manutenção.
- Além disso, um acoplamento desmontável especial, permite que o empanque mecânico possa ser substituído nos motores pesados, sem ser necessário desmontar o motor.
- O design da lanterna HELIX contém um rolamento de esferas adicional, que compensa a força de impulsão no sistema hidráulico e permite a aplicação de motores standard na bomba.
- Um dispositivo elevatório especial integrado na bomba serve para facilitar a instalação.

7. Instalação e ligação eléctrica

Os trabalhos eléctricos e de instalação só devem ser realizados por pessoal qualificado de acordo com as normas locais!



CUIDADO! Perigo de lesões!

As normas válidas de prevenção contra acidentes devem ser observadas.



CUIDADO! Perigo devido a tensão eléctrica Evitar perigos derivados da tensão eléctrica.

7.1 Receber

Desmonte a bomba e descarte a embalagem de acordo com as normas ambientais.

7.2 Instalação

A bomba deve ser instalada num local ver arejado e livre de gelo.



ATENÇÃO! Perigo e desgaste da bomba! Corpos estranhos e sujidade no corpo da bomba podem afectar o funcionamento do produto.

- Todos os trabalhos de soldagem devem ser realizados antes de instalar a bomba.
- Antes da instalação e colocação em funcionamento da bomba, lavar todo o circuito.
- Para facilitar a inspecção ou a substituição, a bomba deve ser instalada num local facilmente acessível.
- Para simplificar a desmontagem de bombas pesadas, colocar um gancho de elevação (Fig. 2, Pos. 10) por cima da bomba.



CUIDADO! Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes!

A bomba deve ser instalada de modo a que ninguém entre em contacto com as superfícies quentes durante o funcionamento.

 Montar a bomba e fixá-la com os respectivos parafusos num local seco, protegido contra gelo, de preferência sobre uma superfície cimentada. Montar material isolante por baixo do bloco de betão (cortiça ou borracha reforçada) para evitar a transmissão de ruídos ou vibrações ao equipamento.



CUIDADO! Danificação da bomba!

A bomba deve ser ancorada no chão.

 Para uma inspecção e manutenção fáceis, instalar a bomba num local acessível. A bomba deve ser colocada sempre na vertical sobre um pedestal de betão.



ATENÇÃO! Perigo de sujar a bomba!

Certificar-se de que as tampas do corpo da bomba são retiradas antes da instalação.



INDICAÇÃO: Como todas as bombas foram testadas em relação à sua capacidade, pode haver água residual na bomba. Por motivos de higiene, deve-se lavar a bomba com água quente sanitária antes de cada aplicação.

- As dimensões de instalação e lados de ligação devem ser consultados no parágrafo 5.2.
- Levantar a bomba cuidadosamente segurando os olhais integrados. Para tal, utilize um dispositivo de tracção de moitão ou um tensor de cabos como indicado no respectivo manual de instalação e funcionamento.



CUIDADO! Perigo de queda da bomba!

Na compra de uma bomba, sobretudo no caso do modelo grande, deve-se ter em conta o risco que um centro de gravidade alto representa durante o funcionamento da bomba.



CUIDADO! Perigo de queda da bomba!

Os anéis de transporte integrado só devem ser utilizados, se não estiverem danificados (sem corrosão, etc.). Substituir caso necessário.



CUIDADO! Perigo de queda da bomba!

A bomba não deve nunca ser levantada pelos ganchos do motor: estes só foram concebidos para suportar unicamente o peso do motor.

7.3 Ligação ao sistema de tubos

 Ligar a bomba só com as porcas do contraflange e as respectivas juntas à rede de tubos.



CUIDADO! Ao apertar as porcas, não ultrapassar o binário de 100 Nm. Está proibida a utilização de um aparafusador eléctrico.

- A circulação do fluido está indicada na placa de identificação do produto.
- Durante a montagem dos bocais de aspiração e saída certificar-se que não é exercida nenhuma tensão sobre a bomba. As tubagens devem ser fixadas de modo a que a bomba não suporte o peso das mesmas.
- Recomenda-se a instalação de uma válvula de cunha na sucção e no lado da pressão da bomba.
- A aplicação de compensadores minimiza os ruídos e vibrações da bomba.
- O diâmetro da tubagem deve ser pelo menos igual ao da abertura de aspiração da bomba.
- Para proteger a bomba contra oscilações de pressão, montar o dispositivo de afluxo no lado da pressão.
- Se a bomba tiver de ser ligada directamente a uma rede de água potável, o pante de aspiração também deve ser equipado com um dispositivo de afluxo e uma válvula de cunha.
- Se a bomba tiver de ser ligadas indirectamente através de um reservatório de pressão com membrana, o pante de aspiração deve ser equipado com um coador, para evitar que entrem impurezas na bomba e no dispositivo de afluxo.

7.4 Instalação do motor na bomba (fornecida sem motor)

- Retire a protecção do acoplamento.



As bombas Helix estão equipadas com parafusos fixos, de acordo com as directivas de máquinas.

 Montar o motor com o auxílio de parafusos (para lanternas do tamanho FT – ver designação do produto) ou montar porcas, cavilhas e meios auxiliares fornecidos (para lanternas do tamanho FF – ver designação do produto) na bomba : Consultar a potência e dimensões do motor no catálogo WILO.



Indicação: A potência do motor pode ser adaptada de acordo com as características do meio. Se necessário, contactar o serviço de assistência WILO.

 Fechar novamente a protecção do acoplamento, voltando a apertar todos os parafusos fornecidos com a bomba.

7.5 Ligação eléctrica



CUIDADO! Perigo devido a tensão eléctrica!

Os potenciais riscos provocados por energia eléctrica devem ser eliminados.

- Os trabalhos devem ser realizados exclusivamente por um electricista!
- A bomba deve ser ligada e bloqueada contra uma nova ligação indesejada antes de ser conectada à rede eléctrica.
- A bomba/instalação deve ser ligada à terra conforme as normas locais. A aplicação de um disjuntor Fl oferece uma protecção adicional.
- Certificar-se que a corrente nominal, tensão e frequência correspondem com os dados da placa de identificação do motor.
- A bomba deve ser ligada à rede eléctrica por meio de um cabo equipado com uma ficha ou um interruptor de alimentação principal.
- Os motores trifásicos devem ser equipados no local com um disjuntor. A corrente nominal tem de coincidir com o valor indicado na placa de identificação do motor.
- O cabo de ligação deve ser posicionado de forma a que nunca entre em contacto com o sistema de tubagens e/ou o corpo da bomba e o corpo do motor.
- A ligação à rede deve ser realizada de acordo com o esquema de conexões (Fig. 5).

7.6 Funcionamento com conversor de frequência

- Os motores montados nas bombas podem ser ligados a um conversor de frequência para alinhar a potência da bomba para o ponto de funcionamento.
- Este não deve produzir picos de tensão superiores a 850V e alterações de tensão dU/dt superiores a 2500 V/µs nos bornes do motor.
- Se forem produzidos valores mais altos, é necessário montar um filtro mais apropriado: para uma selecção correcta do filtro contacte o fabricante do conversor de frequência.
- Seguir rigorosamente as instruções do manual de instalação e funcionamento do fabricante do conversor de frequência.
- A rotação mínima variável não deve ser inferior a 40% da velocidade nominal da bomba.

8. Arranque

8.1 Enchimento e ventilação do sistema



ATENÇÃO! Perigo de danificação da bomba!

Nunca deixe a bomba funcionar a seco. O sistema deve ser enchido antes de ligar a bomba.

8.1.1 Purga do ar - funcionamento de pressão (fig. 3)

- Fechar as duas válvulas (2, 3).
- Abrir o parafuso de purga de ar (6a).
- Abrir lentamente a válvula de fecho na sucção (2).
- Voltar a fechar o parafuso de ventilação quando o ar tiver saído e sair líquido da bomba (6a).



CUIDADO!

Há o perigo de queimaduras ou outras lesões devido ao jacto de água que sai da torneira de descarga quando o líquido transportado está quente e a pressão é alta.

- Abrir a válvula de fecho (2) completamente.
- Iniciar a bomba e assegurar-se que o sentido de rotação corresponde aos dados da placa de identificação da bomba.



ATENÇÃO!

Um sentido de rotação errado afecta a potência da bomba e pode danificar o acoplamento.

- Abrir a válvula de fecho no lado da pressão.

8.1.2 Purga do ar – funcionamento de aspiração (ver fig. 2)

- Fechar a válvula de fecho (3) no lado da pressão. Abrir a válvula de fecho na sucção (2).
- Retirar o parafuso de ventilação (6b).
- Abrir parcialmente o parafuso de ventilação (5b).
- Encher a bomba e encher o tubo de aspiração com água.
- Certifique-se que não há ar nem na bomba, nem no tubo de aspiração: por isso, o enchimento é necessário até sair todo o ar.
- Fechar o parafuso de ventilação (6b).
- Iniciar a bomba e assegurar-se que o sentido de rotação corresponde aos dados da placa de identificação da bomba.



ATENÇÃO!

Um sentido de rotação errado afecta a potência da bomba e pode danificar o acoplamento.

- Abrir parcialmente a válvula de fecho no lado da pressão (3).
- Abrir o parafuso de ventilação para garantir uma ventilação completa (6a).
- Voltar a fechar o parafuso de ventilação quando o ar tiver saído e sair líquido da bomba.



CUIDADO!

Há o perigo de queimaduras ou outras lesões devido ao jacto de água que sai da torneira de descarga quando o líquido transportado está quente e a pressão é alta.

- Abrir totalmente a válvula de fecho (3).
- Fechar o parafuso de ventilação (5a).

8.2 Arranque



ATENÇÃO!

A bomba não deve funcionar com caudal zero (válvula de fecho no lado da pressão fechada).



CUIDADO! Perigo de lesões!

Quando a bomba está a funcionar, é necessário aplicar a protecção de acoplamento e apertar bem todos os parafusos necessários.



CUIDADO! Nível de ruído alto!

O nível de ruído das bombas mais potentes pode ser muito alto: no caso de trabalhos mais longos na proximidade da bomba é necessário tomar medidas de protecção mais adequadas.



CUIDADO!

O equipamento deve ser montado de forma a evitar que alguém possa ser lesionado, no caso de saída de fluido (falha no empanque mecânico ...).

9. Manutenção - conservação

Todos os trabalhos de manutenção devem ser realizados por pessoal autorizado e qualificado!



CUIDADO! Perigo devido a tensão eléctrica

Os potenciais riscos provocados por energia eléctrica devem ser eliminados.

Antes de realizar trabalhos eléctricos, desligar a bomba da tensão e bloqueá-la contra uma nova ligação indesejada.



CUIDADO! Perigo de lesões!

Se a temperatura da água e a pressão do sistema forem altos, fechar a válvula de fecho no lado da pressão e sucção. Primeiro, deixar a bomba arrefecer.

- Durante o funcionamento, não é necessária nenhuma manutenção especial.
- O empanque mecânico de alguns modelos pode, opcionalmente, ser simplesmente substituído graças à versão de empanque mecânico de cartuchos. Colocar novamente a anilha de ajuste (Fig. 6), depois de posicionar o empanque mecânico correctamente.
- No caso das bombas equipadas com um dispositivo de lubrificação (Fig. 7, 1), observar os intervalos de lubrificação indicados no autocolante da lanterna (2).
- Manter a bomba limpa.
- As bombas paradas devem ser lavadas em fases de gelo para evitar danos:
 Fechar a válvula de fecho, abrir o parafuso de ventilação e o parafuso de purga completamente.

10. Avarias, causas e soluções



CUIDADO! Perigo devido a tensão eléctrica

Os potenciais riscos provocados por energia eléctrica devem ser eliminados. Antes de realizar trabalhos eléctricos, desligar a bomba da tensão e bloqueá-la contra uma nova ligação indesejada.



CUIDADO! Perigo de queimaduras!

Se a temperatura da água e a pressão do sistema forem altas, ligue as válvulas de fecho no lado de pressão e sucção da válvula. Primeiro deixar a bomba arrefecer.

Avarias	Causa	Soluções			
A bomba não trabalha	Sem alimentação da corrente	Verificar os fusíveis, os cabos e as ligaç- ões eléctricas			
	O disjuntor disparou	Eliminar a sobrecarga do motor			
A bomba trabalha, mas não atinge o seu ponto de funcionamento	Sentido de rotação errado	Verificar o sentido de rotação e corrigí-lo se necessário			
	Os componentes da bomba são bloqueados por corpos estranhos	Verificar e limpar a bomba e o tubo			
	Ar no tubo de aspiração	Vedar o tubo de aspiração			
	Tubo de aspiração demasiado estreito	Montar um tubo de aspiração mais largo			
	A válvula de fecho não está suficiente- mente aberta	Abrir a válvula de fecho suficientemente			
A bomba não funciona uniformemente	Ar na bomba	Ventilar a bomba e certificar-se que o tubo de aspiração está vedado. Ligar a bomba 20-30 seg. — Abrir o parafuso de ventilação de modo a que o ar possa sair — Fechar o parafuso de ventilação e repetir o processo até deixar de sair ar do parafuso de ventilação			
A bomba vibra ou produz ruídos fortes	Corpos estranhos na bomba	Remover os corpos estranhos			
	A bomba não está ancorada de forma correcta	Apertar os parafusos de ancoragem			
	Rolamento danificado	Contactar o serviço de assistência WILO			
O motor sobreaquece. O disjuntor dispara.	Uma fase está interrompida	Verificar os fusíveis, os cabos e as ligaç- ões eléctricas			
	Temperatura ambiente demasiado alta	Providenciar um arrefecimento adequado			
Fuga no empanque mecânico	O empanque mecânico está danificado	Substituir o empanque mecânico			

Se não for possível eliminar a avaria, contacte o serviço de assistência WILO.

11. Peças de substituição

Todas as peças de substituição devem ser encomendadas directamente no serviço de assistência WILO.

Para evitar demoras e encomendas erradas, no acto da encomenda, devem ser fornecidos os dados completos da placa de identificação.
O catálogo de peças de substituição está disponível no seguinte endereço: www.wilo.com.

Reserva-se o direito de alterações técnicas!

WILO SE 10/2013 47

D EG - Konformitätserklärung

GB EC - Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2, according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2, conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l'annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Pumpenbauarten der Baureihen: Herewith, we declare that the pump types of the series: Par le présent, nous déclarons que les types de pompes des séries :

HELIX HELIX FIRST V22 V36 V52

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I angegeben. / The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive 2006/42/EC. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l'annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen: in their delivered state comply with the following relevant provisions: sont conformes aux dispositions suivantes dont ils relèvent:

EG-Maschinenrichtlinie EC-Machinery directive

2006/42/EG

Directive CE relative aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie eingehalten. / The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC. / Les objectifs de protection de sécurité de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l'annexe I, no1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie Electromagnetic compatibility - directive Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/EG

Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte Energy-related products - directive Directive des produits liés à l'énergie 2009/125/EG

Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren – Drehstrom, Käfigläufer, einstufig – entsprechen den Ökodesign – Anforderungen der **Verordnung 640/2009** und der **Verordnung 547/2012** für Wasserpumpen.

This applies according to eco-design requirements of the **regulation 640/2009** to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the **regulation 547/2012** for water pumps.

Qui s'applique suivant les exigences d'éco-conception du **règlement 640/2009** aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du **règlement 547/2012** pour les pompes à eau,

und entsprechender nationaler Gesetzgebung, and with the relevant national legislation, et aux législations nationales les transposant,

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: as well as following relevant harmonized standards: ainsi qu'aux normes européennes harmonisées suivantes :

EN 809+A1 EN ISO 12100 EN 60034-1 EN 60204-1

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Authorized representative for the completion of the technical documentation: Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Division Pumps and Systems Quality Manager – PBU Multistage & Domestic Pompes Salmson 80 Bd de l'Industrie – BP0527 F-53005 Laval Cedex

Dortmund, 2 Oktober 2013

Holger HERCHENHEIN Group Quality Manager

Document: 2117773.03 CE-AS-Sh. Nr. 4123482 wilo

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany verklaring van overeenstemming

ermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de olgende bepalinger

G-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG

igheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG aangehouden.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 2009/125/EG

De gebruikte 50 Hz inductie-elektromotoren – draaistroom, kooianker, ééntraps –

onform de ecodesign-vereisten van de verordening 640/2009 onform de ecodesign-vereisten van de verordening 547/2012 voor waterpompen.

n, in het bijzonder: zie vorige pagir

s que esta unidade no seu estado original, está conforme os

reguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG

so objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos « nexo l. nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/n²/CE. ompatibilidade electromagnética 2004/108/EG irectiva relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de são são cumpridos de acordo com o

priectiva relativa a criação de um quadro para dehinir os requisitos de concepção cotológica dos produtos relacionados com o consumo de energia 2009/12/5/CE 25 motores eléctricos de indução de 50 Hz utilizados – corrent etifásica, com rotor untro-circuito, monocelular – cumprem os requisitos de concepção ecológica do legulamento 640/2009. umprem os requisitos de concepção ecológica do Regulamento 547/2012 para as ommas de água. normas harmonizadas aplicadas, especialmente: ver página anterior

. EE–standardinmukaisuusseloste Imoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä:

nnitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan irektiivin 2006/42/EY liitteen I. nro 1.5.1 mukaisesti

koneairektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 m nähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi Läytettävät 50 H2:n induktio-sähkömoottorit (v

rettnien soveituvis 2009/100/cE Ittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY 50 Hz:n induktio-sähkömoottorit (vaihevirta- ja oikosulkumoottori, n moottori) vastaavat asetuksen 640/2009 ekologista suunnittelua koskevia

setuksessa 547/2012 esitettyjä vesipumppujen ekologista suunnittelua koske

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: katso edellir

rohlašujeme tímto. Že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím říslušným ustanovením:

měrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES ile týkající se bezpečnosti stanovené ve směr

ile týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napět ou dodrženy podle přílohy I. č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

něrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES něrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/ES

oužité 50Hz třífázové indukční motory, s klecovým rotorem, jednostupňové – vyhovují oožadavkům na ekodesign dle nařízení 640/2009. /yhovuje požadavkům na ekodesign dle nařízení 547/2012 pro vodní čerpadla.

oužité harmonizační normy, zejména: viz předchozí strana

uygun.

Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ ληλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις όλουθες διατάξεις :

Οδηγίες ΕΚ για μηχανήματα 2006/42/ΕΚ

ι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το αράρτημα Ι. αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EG.

ίλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΕΚ–2004/108/ΕΚ υρωπαϊκή οδηγία για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/ΕΚ

Dι χρησιμοποιούμενοι επαγωγικοί ηλεκτροκινητήρες 50 Hz — τριφασικοί, δρομέας ελωβού, μονοβάθμιοι — ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού νονισμού 640/2009. ύμφωνα με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού του κα

αντλίες. ενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προι

EÜ vastavusdeklaratsioon

olevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele direktiiv vadirektiiv 2006/42/EÜ

ndalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktii 06/42/EÜ I Iisa punktile 1.5.1.

ektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ nergiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ sustatud 50 Hz vahelduvvoolu elektrimootoid (vahelduvvool, lühisrootor, üheastmeline) sstavad määruses 640/2009 sitestatud õkodisaini nõuetele.

oskõlas veepumpade määruses 547/2012 sätestatud ökodisaini nõuega

... S vyhlásenie o zhode

Svyhlásenie o zhode 'ymto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam: tíroje – smernica 2006/a/žE lezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle prílohy I. č. 1.5.1 mernice o strojových zariadeniach 2006/a/žE; letkromagnetická zhoda – smernica 2004/108/E5 imernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch

oužité 50 Hz indukčné elektromotory – jednostupňové, na trojfázový striedavý prúd, s otormi nakrátko – zodpovedajú požiadavkám na ekodizajn uvedeným v nariadení

otomin "Josepha". / súlade s požiadavkami na ekodizajn uvedenými v nariadení 547/2012 pre vodné čerp:

používané harmonizované normy, najmä: pozri predchádzajúcu stran

Dikiarazzioni ta' konformità KE

rodotti tas-serje jissodisfaw id-dispožizzjonijiet relevanti

akkinariu - Direttiva 2006/42/KE

akkinalu – Onetuva 2009/47/kE - objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il–Vultaġġ Baxx huma konformi mal-nness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il–Makkinariu 2006/42/KE. ompatibbiltà elettromanjetika – Direttiva 2004/108/KE

nja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-užu tal-enerģija -muturi elettriči b'induzzjoni ta' 50 Hz užati- tliet fažijiet, squirrel-cage, singola –

sodisfaw ir-rekwiżiti tal-ekodisinn tar-Regolament 640/2009. b'mod partikolari: ara l-paġna ta' qabel

iljevi zaštite smjernice o niskom naponu ispunjeni su sukladno prilogu I, br. 1.5.1 mjernice o strojevima 2006/42/EZ.

porabljeni 50 Hz indukcijski elektromotorji – trifazni tok, kletkasti rotor, e polnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 640/2009.

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem: glejte prejšnjo stran

zpolnjujejo zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Uredbe 547/2012 za vodne črpalke

vljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi odgovaraju sljedećim

snijeniuc v stujevinia zuovy+z/Ez.
Elektromagnetia kompatibilinost - snijernica 2004/108/EZ
Snijernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnije energije 2009/125/EZ
Korišteni 50 Hz-ni indukcijski elektromotori – trofazni, s kratko spojenim rotoron jednostupanjski – odgovaraju zahtjevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009. primijenjene harmonizirane norme, posebno: vidjeti prethodnu stranicu

. Z iziava o usklađenosti

vim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji odgovaraju sledećim ažećim propisima: EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ

evi zaštite direktive za niski napon ispunjeni su u skladu sa prilogom I, br. 1.5.1 direktive mašine 2006/42/EZ.

Instepeni – odgovaraju zahtevima za ekološki dizajn iz uredbe 640/2009. primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: vidi prethodnu stranu

, eclaración de conformidad CE

disposiciones pertinentes siguiente

2006/42/CE

rectiva sobre máquinas 2006/42/EG

) I-Overensstemmelseserklæring «rklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med

or la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con la

Se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la Directiva de Baja

nsión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máguinas

os motores eléctricos de inducción de 50 Hz utilizados (de corriente trifásica, rotores en

aula deardilla, motores de una etapa) cumplen los requisitos relativos al ecodiseño establecidos en el Reglamento 640/2009. De conformidad con los requisitos relativos al ecodiseño del Reglamento 547/2012 para bombas hidráulicas.

irectiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG rectiva 2009/125/CE relativa a los productos relacion

rmas armonizadas adoptadas, especialmente: véase página anterio

ilgender heimen at denne einheten til gender elevante bestemmelser:

5-Maskindirektiv 2006/n2/EG
sypenningsdirektivets venemall overholdes i samsvar med
eldiegg 1. nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/n2/EF.

5-EMM-Elektromagnetisk kompathillitet 2009/12/E/E
irektiv energirelaterte produkter 2009/12/5/EF

-**overensstemmelseserklæring** erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante

-eklaracia Zgodności WE

CE Uvaunluk Tevid Belgesi

EC - atbilstības deklarācija Ar šo mēs apliecinām lina *'

ES – izjava o skladnosti

EZ iziava o sukladnosti

EZ smiernica o strojevima 2006/42/EZ

ažećim propisima

AB-Makina Standartları 2006/42/EG

omanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

kısmen kullanılan standartlar icin: bkz. bir önceki savf

dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE Przestrzegane są cele ochrony dyrektywy

1.5.1 dvrektywy maszynowei 2006/42/WE.

chiarazione di conformità CE

rettiva macchine 2006/42/EG

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

pompe per acqua. norme armonizzate applicate, in particolare: vedi pagina preced

rvo-massununextiv zuupy/s/Eb Produkten uppfyller säkerhetsmälen i lägspänningsdirektivet enligt bilaga l. nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/Ec. EG-Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG Direktivet om energirelaterade produkter 2009/125/EG

direttive rilevanti:

bestemmelser: EU-maskindirektiver 2006/42/EG Lavspændingsdirektivets mål om be maskindirektivet 2006/42/EF. kyttelse overholdes i henhold til bilag I, nr. 1.5.1 i

on la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle sequenti disposizior

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato I, r

motori elettrici a induzione utilizzati da 50 Hz - corrente trifase, motore a gabbia di

Ai sensi dei requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 547/2012 per le

l förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga

scoiattolo, monostadio – soddisfano i requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento 640/2009.

askindirektivet. 2006/42/EF. lektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG irektiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter e anvendte 50 Hz induktionselektromotorer – trefasestrøm, pfylder kravene til miljøvenligt design i forordning 640/2009

niejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością. że dostarczony wyrób jest zgodny z stępującymi dokumentami:

rrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE rrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów związanych z energią 2009/125/WE.

. Stosowane elektryczne silniki indukcyjne 50 Hz – trójfazowe, wirniki klatkowe, jed-

nostopniowe – spełniają wymogi rozporządzenia 640/2009 dotyczące ekoprojektu. Spełniają wymogi rozporządzenia 547/2012 dotyczącego ekoprojektu dla pomp wodnych

sowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona

lu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz:

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine yönergesi Ek I, no. 1.5.17 uygundur.

nerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelik 2009/125/AT

Kullanılan 50 Hz indüksiyon elektromotorları – trifaze akım, sincap kafes motor, tek kademeli – 640/2009 Düzenlemesinde ekolojik tasarımla ilgili gerekliliklere uygundu

Su pompaları ile ilgili 547/2012 Düzenlemesinde ekolojik tasarıma ilişkin gereklili

Ar So mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem: Mašīnu direktīva 2006/A2/EK Zemsprieguma direktīvas drošības mērķi tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu direktīvas 2006/A2/EK Pleiklumam I, Nr. 1.5.1.

eilkumami, Nr. 1.5.1. kektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/ĒK kirektīva 2009/125/ĒK par ar eneģiju saistītiem produktiem mantotie 50 Hz indukcijas elektromototi — maiņstrāva, Isslēguma rotora motors, enpakāpes — arblist Regulas Nr. 640/2009 ekodizaina prasībām.

egulas Nr. 547/2012 ekodizaina prasībām ūdenssūkņiem

Jirektiva o strojih 2006/k2/ES
Zilji Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s
znilogo 1, St. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/a2/EG dosežen
zinktiva o elektromagnenti združljivosti 2009/108/ES
Direktiva o elektromagnenti združljivosti 2009/108/ES
Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo i i

– y niskonapięciowej zgodnie z załącznikiem I, nr

, i<mark>–megfelelőségi nyilatkozat</mark> ennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek

. lelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv I.

épek irányelv. 2006/42/EK
kisfeszütlségű irányelv védelmi előírásait a 2006/42/EK gépekre vo
jaggelékének 1.5.1. sz. pontja szerint teljesíti.
kektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK
nergíával kapcziota terméekekő izáól írányelv: 2009/125/EK
használt 50 Hz.-es indukciós villanymotorok – háromfázisú, kalická
gyfokozatú – megfelelnek a 640/2009 rendelet környezetbarát terv
övetelményeinek.

vízszivattyúkról szóló 547/2012 rendelet környezetbarát tervezésre vonatkozó svetelményeinek megfelelően.

ott harmonizált szabványoknak, különösen: lásd az előző ol

у экларация о соответствии Европейским нормам истоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки ответствует следующим нормативным документам:

ирективы ЕС в отношении машин 2006/42/EG небования по безопасности, изложенные в дир

но, соблюдаются согласно прилож . нию І. № 1.5.1 директивы в отноше цин 2006/42/EG

ектромагнитная устойчивость 2004/108/EG ректива о продукции, связанной с энергопо

пользуемые асинхронные электродвигатели 50 Гц – трехфазного тока, ороткозамкнутые, одноступенчатые — соответствуют требованиям к экодизайну рответствует требованиям к экодизайну предписания 547/2012 для водяных сосов. пользуемые согласованные стандарты и нормы, в частности : см. предыдущую

EC-Declaratie de conformitate in prezenta declarăm că acest produs așa cum este livrat, corespunde cu următoarele

deri aplicabile: ectiva CE pentru maşini 2006/42/EG

int respectate obiectivele de protecție din directiva privind joasa tensiune conform nexei I, Nr. 1.5.1 din directiva privind mașinile 2006/42/CE. mpatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/

ectivă privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE ctromotoarele cu inducție, de 50 Hz, utilizate – curent alternativ, motor în scurtcircuit, o treaptă - sunt în conformitate cu parametrii ecologici cuprinși în Ordonanț.

0/2009. conformitate cu parametrii ecologici cuprinși în Ordonanța 547/2012 pentru pompe de

zate aplicate, îndeosebi; vezi pagina pre

. B atitikties deklaracija uo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas: a**šinų direktyvą 2006/42/EB**

ikomasi Žemos įtampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal Mašinų direktyvos 06/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.

lektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB u energija susijusių produktų direktyva 2009/125/EB audojami 50 Hz indukciniai elektriniai varikliai – trifazės įtampos, su narveliniu rot einos pakopos – atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus pagal Reglamentą 10/2009.

на директива 2006/42/EO в за защита на разпоредбата за ниско напрежение са с жение I. № 1.5.1 от Директивата за машени 2006/42/EC. ломагнитна съместимост – директива 2004/108/EO тива за продуктите, свързани с енергопотреблението

ползваните индукционни електродвигатели 50 Hz — трифазен ток, търкалящи се гери. едностъпални — отговарят на изискванията за екодизайн на Регламент а ери, едиос. окали... 40/2009. ьгласно изискванията за екодизайн на Регламент 547/2012 за водни помпи.

Сармонизирани стандарти: вж. предната страница

r masinie 2000/42/EZ. kektromagnetna kompatibilnost – direktiva 2004/108/EZ irektiva za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ oriščeni 50 Hz–ni indukcioni elektromotori – trofazni, s kratkospojenim rotoron

Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany

Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T+ 54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T +61 7 3907 6900 chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az

WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363 wilo@wilo.by

Belaium

WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg

Brazil

WILO Brasil Ltda Jundiaí – SP – CEP 13.201-005 T + 55 11 2817 0349 wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic WILO Praha s r o

25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi

France

WILO S.A.S. 78390 Bois d'Arcy T+33 1 30050930 info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton-Upon-Trent T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu

India

WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019 T+91 20 27442100 service@ pun.matherplatt.co.in

Indonesia

WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T+39 25538351 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd. 621-807 Ġimhae Gyeongnam T +82 55 3405890 wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 7 145229 mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON Lebanon 12022030 El Metn T+961 4 722280 wsl@cyberia.net.lb

Lithuania WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARLQUARTIER INDUSTRIEL AIN SEBAA 20250 CASABLANCA T +212 (0) 5 22 660 924 contact@wilo.ma

The Netherlands

WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszyn T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt

Romania

WILO Romania s.r.l. 077040 Com Chiaina Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME – Riyadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o. 83106 Bratislava T +421 2 33014511 wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@ salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB 35246 Växiö T +46 470 727600 wilo@wilo.se

Switzerland

EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T +886 227 391655 nelson.wu@ wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 34956 İstanbul T +90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua

United Arab Emirates

WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone -South - Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC Rosemont, IL 60018 T +1 866 945 6872 info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City. Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn



WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T+49(0)231 4102-0
F+49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com